



BELANGRIJKE INFORMATIE

DAIKIN ALTHERMA HYBRIDE

- CV-Ketel staat in de standby stand (AAN)



- Waterdruk in beeld CV-Ketel staat **UIT**



- Wat is de juiste waterdruk? (**druk 1,5 tot 2 bar indien koud**)

Druk onder de **1.5 bar** systeem bijvullen

Sluit de vul slang aan op de kraan en het vulpunt.

Zet de kraan open pas als de slang vol zit met water de afsluiter op het vulpunt openen.

Druk op **2.0 bar** zet het vulpunt dicht en daarna de kraan.

Haal nu slang er weer af.



BELANGRIJKE INFORMATIE

DAIKIN ALTHERMA HYBRIDE

• Symbolen op de thermostaat

Pictogram	Beschrijving
	Bedrijfsmodus = Verwarming.
	Bedrijfsmodus = Koeling.
	De warmtepomp (compressor) of de ketel is aan het werken. Dit symbool heeft betrekking op de startpagina.
	Gewenste kamertemperatuur = voorgeprogrammeerde waarde (Comfort; dag).
	Gewenste kamertemperatuur = voorgeprogrammeerde waarde (Eco; nacht).
	- Op de startpagina van de kamertemperaturen: Gewenste kamertemperatuur = volgens het geselecteerd programma. - Om de startpagina van de warmtapwatertanktemperatuur: Warmtapwatertank = Geplande stand.
	Stand Warmtapwatertank = Stand Warmhouden.
	Stand Warmtapwatertank = Geplande stand + stand Warmhouden.
	Bij de volgende geplande actie zal de gewenste temperatuur stijgen.
	Bij de volgende geplande actie zal de gewenste temperatuur NIET veranderen.
	Bij de volgende geplande actie zal de gewenste temperatuur dalen.

Pictogram	Beschrijving
	Er wordt tijdelijk geen rekening gehouden met de voorgeprogrammeerde waarde (Comfort of Eco) of met de geplande waarde.
	Het systeem zal warm tapwater produceren voor het opgegeven aantal personen.
	De boosterstand van de warmtapwatertank is actief of klaar om geactiveerd te worden.
	De geluidsarme stand is actief.
	De vakantiestand is ingeschakeld of klaar om ingeschakeld te worden.
	De stand Kinderslot en/of de stand Functievergrendeling is/zijn actief.
	De boiler is aan het werk.
	De warmtepomp (compressor) is aan het werken.
	De ketel en de warmtepomp (compressor) zijn aan het werken.
	De stand Desinfectie is actief.
	Er is een storing. Druk op drukken voor meer informatie over de storing.
	De stand Weersafhankelijk is actief.
	Gebruikertoegangs niveau = Installateur.
	De stand Ontdooien/olieretour is actief.
	De stand Warme start is actief.
	Het noodbedrijf is actief.

- De warmtepomp/ CV-Ketel zal aangaan als de kamerthermostaat 0,5°C onder de ingestelde temperatuur komt en stopt als deze er 0,5°C boven is.

Dit zetten wij aan voor vertrek niet aanzitten

- Warm water (**SWW/ Warmtapw**) aan/uitzetten op thermostaat.

Druk links onder op de thermostaat (huisje) als de groene led brandt (rechts boven) heeft u warm water. Om dit uit te zetten druk op deze knop.

UITLEG WERKING THERMOSTAAT

https://www.youtube.com/watch?v=tM3AyV5_2Xo