

TOSHIBA GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toshiba Home AC Control

Ga naar de app-store op uw toestel en download en installeer de app Toshiba Home AC Control.



Applicatie

Zoekterm : Toshiba Home AC Control

Ondersteuning app Toshiba Home AC Control.




iOS : 9,0 of later.



Android : Versie 5,0 of later.

Over Toshiba Home AC Control.

1. Toshiba Home AC Control kan de bediening van de A/C per Smartphone of tablet (mobiel toestel) regelen via een internet-verbinding.
2. Bediening overall vandaan, regel-software die draait op een Cloud-systeem en mobiel toestel kan de bediening van de A/C instellen en bewaken via een internet-verbinding.
3. Klant kan A/C bedienen, 1 adapter maximaal 5 gebruikers (registreer met 1 e-mailbericht).
4. Bediening Multi-A/C-systeem, 1 gebruiker kan 10 A/C's bedienen.
5. Groepsbediening.
 - 5.1 Klant kan 3 groepen van A/C's aanmaken en bedienen.
 - 5.2 Klant kan maximaal 10 A/C's per groep bedienen.




NB. :


1. Adapter kan slechts 1 e-mailadres registreren, als nieuw e-mailadres wordt geregistreerd, vervalt het oude e-mailadres.
2. Er kan 1 e-mailadres worden gebruikt bij het registreren voor 5 mobiele toestel voor de bediening van dezelfde A/C.

Registratieprocedure.


Open een applicatie en volg de aanwijzingen voor Registratie van gebruiker.




① Tabblad Register




② Voer e-mailadres in




③ Selecteer land




④ Voer gebruikersnaam in



⑤ Voer wachtwoord in van 6 - 10 tekens, combinatie van letters en cijfers



⑥ Bekijk voorwaarden en condities



⑦ Bevestig de informatie



⑧ Informatie zal naar e-mailadres worden gestuurd, klik op link ter bevestiging

Login bij de app Toshiba Home AC Control.



Draadloos adapter

WIRELESS LED : ON


LINK LED : OFF

POWER LED : ON


NB.

1. Als de Wi-Fi-router wordt vervangen of het E-mailadres voor registratie wordt gewijzigd moet de procedure voor het toevoegen van Draadloos adapter opnieuw worden uitgevoerd (knop SETUP (Installatie) moet 1 keer worden ingedrukt voor actieve AP-stand).
2. Als het Draadloos adapter wordt vervangen voor gebruik met een andere A/C moet een reset naar instellingen af-fabriek worden uitgevoerd (druk SETUP in en houd 5 sec ingedrukt) en voer de procedure voor het toevoegen van een draadloos opnieuw uit.


① Breng de verbinding tot stand tussen het Draadloos adapter en de A/C en schakel stroomvoorziening in.



② Open de app en selecteer Log in (Aanmelden).




③ Voer gebruikersnaam en wachtwoord in.




④ Inloggen gelukt.


Voeg Draadloos adapter toe voor bediening door middel van de app Toshiba Home AC Control.




① Selecteer in het Home-scherm "Add AC (Adapter)" (AC toevoegen (Adapter)).




② Pop-upvenster toont de instellingen.




③ Schakel over van App naar SETTING (INSTELLING) van uw toestel en voer Wi-Fi-instelling in, selecteer de naam van het Draadloos adapter, deze begint met "ACxxxxxx".




④ Voer SSID en wachtwoord van Draadloos adapter in.



⑤ Schakel over naar App en selecteer OK.



⑥ Schakel over naar App en voer Wi-Fi SSID en wachtwoord van Thuis in.




⑦ A/C toevoegen voltooid.

App Toshiba Home AC Control. **Home-scherm**



De instelling Stand en Conditie.



Standenselectie voor app Toshiba Home AC Control.

Voor 5 bedieningstanden



Instelling in bedieningstand.

Tab voor selecteren A/C

Weekschema

Standselectie

AAN-UIT-timer ingesteld

AAN-UIT-timer ingesteld op 0,5 - 12 uur.

Temperatuur ingesteld

Binnentemperatuur

Buitentemperatuur

Ventilatorsnelheid en lamellen ingesteld

Speciale functie

AAN-timer ingesteld vanaf

Stand UIT

LED draadloos adapter en A/C ON/OFF-regeling.

Wireless adapter

Adapter version 1.00.02

LED Wireless adapter

LED AC + Adapter


Selecteer Aan/Uit

Groepsbediening.


Maximaal 3 groepen

1 Groep maximaal = 10 units.


Groep toevoegen



Selecteer A/C in groep



A/C wissen



Weekschema ingesteld.

Dagselectie
Maandag - Zondag

Weekschema van alle A/C-units

Weekschema van alle A/C-units


Weekschema ingesteld voor elke unit

Tijdselectie

Standensselectie

Selecteer programma voor actieve unit door selectievakje aan te kruisen

Weekschema annuleren.



NB. :

“Neem contact op met de dealer en/of het servicecentrum wanneer de apparatuur niet goed werkt.”